

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適用機種 **DAIHATSU ハイゼットカーゴ**
(S321V/331V) 2017年11月～

- ▲注意
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	フロントグリル本体	1	③	タッピングビス 4×12	2
②	両面テープ t=0.8mm×3m	1	④	プライマー	1

取付方法

1

エンブレムを外す

ドリル 5.0mm

ドリル 5.0mm

6mm

70mm

1. 車両ボンネットからエンブレムを外してください。外した後は、残った両面テープ等をきれいに清掃してください。

2. 図を参照して、ボンネット下面に図の寸法位置にドリルにて(5mm)の穴を開けてください。
※穴開け後は、タッチアップ等を施して、サビ防止をしてください。

純正ボンネットに穴開けの際、純正ボンネット裏面の貫通を防ぐためドリルの先端から10mmの箇所にガムテープ等でストッパーを作ってから作業してください

2

①フロントグリル裏面

②両面テープ

穴位置は両面テープを貼らないでください。

1. 車両ボンネット及び、①フロントグリル裏面をきれいに清掃・脱脂して、図を参照して、①フロントグリル裏面に④プライマーを塗布して、乾燥させてください。(約10分程度)

2. 図を参照して、①フロントグリル裏面に②両面テープを貼ってください。

3

③タッピングビス
ボンネット裏面から固定する

①フロントグリル

※引き抜くように剥がす

②両面テープ離型紙
※引き抜くように剥がす

1. 図を参照して、両面テープの離型紙を3cm程度剥がして折り曲げて、表側にマスキングテープ等にて固定してください。(6ヶ所)
3cm以下の部分は離型紙を全部剥がしてください。

2. 図を参照して、位置を確認しながらボンネットにセットし、一度ボンネットを開いて裏面の穴位置が①フロントグリルの穴位置と合っているか確認し、③タッピングビスにて仮固定してください。

3. ボンネットを閉じて、図を参照して、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして、十分に圧着してください。

4. 再びボンネットを開いて、仮固定していた③タッピングビスを締め過ぎに注意しながら、確実に固定してください。

- ▲注意
- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかもう一度確認してください。
 - 取付後24時間程度は、洗車等水に濡らさないようにしてください。
 - 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
 - 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。